



SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

1. Sekční garážová vrata v provedení bez el. pohonu

- Sekční garážová vrata bez el. pohonu musí být doplněna o kliku a zámek
- Při otevírání je nutné vrata jemně přitlačit směrem dolů, tak aby se dala vrata lehce odemknout
- Při zavírání je nutné vrata při dojezdu jemně přitlačit k podlaze, tak aby spodní těsnící lišta dostatečně těsnila a vrata se dala lehce uzamknout
- Pro spolehlivou funkci sekčních garážových vrat je nutné zajistit pravidelnou údržbu cca. po 6 měsících
- Údržba spočívá ve vyčištění a promazání všech vodících kolejnič pomocí silikonového oleje
- Vrata by neměla být instalována v abnormálně prašném prostředí, aby se tím nenarušila jejich funkce

2. Sekční garážová vrata v provedení s el. pohonu

- Vrata otevíráme a zavíráme tlačítkem na dálkovém ovládači
- Vrata můžeme dálkovým ovládačem zastavit v libovolné poloze
- V případě výpadku elektriky uvolníme odblokovací mechanismus zatažením za provázek jezdce a vrata otevřeme ručně

Čištění a údržba vrat:

K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním nederhnoucím čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí, hodnota PH7). Pro zachování vlastností povrchu je nutné pravidelné čištění nejméně jednou za 3 měsíce (vnější strana vrat, těsnění). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Pro promazávání kolejnič používejte silikonový olej.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Chraňte výrobek před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnícími materiály.

Nejrůznější vlivy okolního prostředí (kyseliny, přímořské podnebí, posypová sůl, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných nátěrů.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšete na výrobek (zejména na ovládací mechanismy) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- Prostor pohybu vrat udržujte vždy volný. Zajistěte, aby se během obsluhy vrat v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné



osoby, zvláště děti a nenacházely žádné předměty.

- Neměňte nebo neodstraňujte žádné konstrukční díly. Mohli byste tak vyřadit z činnosti důležité bezpečnostní konstrukční díly.
- Zajistěte dostatečný odtok vody a ventilaci (vysychání) ve spodní části vodicích kolejnič.
- Nechte napětí tažných pružin vrat nastavovat pouze odborníkem.

4. Nejčastější závady

Vrata drhnou

- Důkladně vyčistěte horizontální a vertikální vedení, včetně těsnění
- Promažte panty a ložiska silikonovým olejem

Nefunguje dálkový ovládač nebo má slabý signál

- Zkuste očistit kontakty a baterii zasuňte zpět
- Vyměňte baterii za stejný typ, který určil výrobce

Nefunguje motor

- Ujistěte se, zda jde do vrat elektrický proud
- Ujistěte se, zda od motoru nejsou uvolněny nějaké kabely k přívodu
- Může být vadná pojistka- nutno vyměnit