



ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA

1. OVLÁDÁNÍ

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTROMOTORU:

Stahování a navíjení je možné provést pomocí elektrického pohonu vypínačem nebo dálkovým ovládačem V tomto případě je nutný motor a přijímač. V případě výpadku proudu slouží k vytahování a stahování nouzová havarijní klika- nesmí se používat k běžnému otevírání a zavírání. Zvláště nebezpečné je otáčet klikou nouzového otevírání v době, kdy je pohon pod napětím. Může dojít k poškození pohonu.

Vrata nechte vždy dojet do koncových poloh, nezastavujte v mezipolohách, může dojít k poškození motoru.

2. ÚDRŽBA

K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním nedrhnoucím čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí, hodnota PH7). Pro zachování vlastností povrchu je nutné pravidelné čištění nejméně jednou za 3 měsíce (vnější strana vrat, těsnění). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí píský, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Vodící lišty a těsnění koncové lamely doporučujeme ošetřovat silikonovým olejem.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Chraňte výrobek před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnícími materiály.

Nejrůznější vlivy okolního prostředí (kyseliny, posypová sůl, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných nátěrů.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšete na výrobek (zejména na ovládací mechanismy) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- Prostor pohybu vrat udržujte vždy volný. Zajistěte, aby se během obsluhy vrat v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby, zvláště děti a nenacházely žádné předměty.
- Neměňte nebo neodstraňujte žádné konstrukční díly. Mohli byste tak vyřadit z činnosti důležité bezpečnostní konstrukční díly.
- Zajistěte dostatečný odtok vody a ventilaci (vysychání) ve spodní části vodicích kolejnič.

U VÝROBKŮ S MOTORICKÝM POHONEM:

- Pro nastavení elektrického ovládacího výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládací zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Provéřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.



K&K design, s.r.o.
Nádražní 128, 70200 Ostrava
Čajkovského 18a, 77900 Olomouc
www.kkdesign.cz

